

CONNEXITY

M920

M921

M922



• Votre mobile	1
Description / installation	2
• Installation	2
• Clip accroche ceinture	2
• Installation en position murale	3
• Conseils et sécurité	3
Présentation du mobile	4
• Description du mobile	4
• Description de l'écran et des icones associés	6
Modes d'appel	8
• Numéroté directement	8
• Utiliser le mode mains libres	8
• Utiliser le mode prénumérotation	9
• Régler le volume du haut-parleur et de l'écouteur	9
Emission d'un appel	10
• Emettre un appel interne	10
• Emettre un appel externe	10
• Appeler une opératrice (standard)	10
• Rappeler le dernier numéro composé	10
• Appeler une mémoire rapide	11
• Utiliser la fonction rappel automatique	11
Réception d'un appel	12
• Interrompre la sonnerie	12
• Répondre à un appel	12
• Intercepter un appel destiné à un autre poste	12

En cours de communication 13

- Utiliser la fonction secret 13
- Appeler un second correspondant 13
- Répondre à un second appel 14
- Passer alternativement d'un correspondant à l'autre 14
- Libérer un des correspondants 14
- Etablir une conférence 15
- Consulter le journal des appels reçus 15
- Mettre fin à une communication 15

Le journal des bis 16

- Consulter le journal des bis (appels émis) 16
- Appeler un correspondant depuis le journal des bis 17
- Mémoriser le nom et/ou le numéro dans le répertoire privé 17
- Effacer un appel du journal des bis 18
- Effacer tous les appels du journal des bis 18

Le journal des appels reçus 19

- Consulter les nouveaux appels reçus 19
- Consulter le journal des appels reçus 20
- Appeler un correspondant depuis le journal 21
- Mémoriser le nom/et ou le numéro dans le répertoire privé 21
- Effacer un appel reçu du journal 22
- Effacer tous les appels reçus du journal 22

Le répertoire privé 23

- Consulter le répertoire privé 23
- Ajouter une fiche dans le répertoire privé 24
- Appeler depuis le répertoire privé 25
- Appeler par le nom depuis le répertoire privé 25

- Modifier, effacer une fiche du répertoire privé 26
- Utiliser les mémoires rapides 27

La fonction renvoi d'appel 28

- Renvoyer les appels vers un autre poste 28
- Renvoyer les appels vers la messagerie vocale 29
- Annuler les renvois 29

La fonction messagerie vocale 30

- Configurer et personnaliser votre messagerie vocale 30
- Consulter les messages reçus 31

Autres fonctions 32

- La fonction rappel de rendez-vous 32
- Outrepasser la fonction renvoi d'appel 32

Personnalisation du mobile 33

- Accéder au menu personnalisation 33
- Régler le volume de la sonnerie 34
- Choisir la mélodie de sonnerie 34
- Sélectionner les priorités d'accès aux répertoire / journaux 35
- Choisir l'utilisation du clavier au repos 35
- Personnalisation du nom du mobile 36
- Activer / désactiver le bip d'appui touche 36
- Choisir le type de microcasque raccordé 36
- Activer / désactiver la fonction réponse automatique 37
- Activer / désactiver le vibreur 37
- Activer / désactiver l'éclairage de l'écran 37
- Programmer la touche First 38
- Visualiser la réception radio 39
- Adapter l'écoute à l'environnement 39
- Programmer l'accès automatique à la messagerie vocale 40
- Personnaliser le code d'accès 41

Autres réglages	42
• Choix de la base	42
• Choix de la langue	42
• Verrouillage du clavier	42
Arrêt du mobile	43
• Désactiver le mobile	43
Divers	44
• Glossaire	44
• Notes personnelles	44

Votre mobile

Vous avez pris possession de votre nouveau mobile. Veuillez consulter votre exploitant système afin de connaître votre numéro de mobile et les facilités qui vous sont attribuées.

Ce mobile utilise la technologie de transmission DECT qui garantit une haute qualité d'écoute sans bruit de fond, ainsi qu'une confidentialité absolue.

Votre mobile est un outil à la fois complet et performant, mais aussi simple et rapide d'utilisation grâce à :

- la présentation du nom des correspondants associée à un répertoire privé de 100 numéros,
- le journal des appels reçus (30 derniers),
- le journal des appels émis (10 derniers),
- un ensemble de 9 touches mémoires rapides,
- un écran associé à deux touches interactives et une touche navigateur.

Ce document présente les codes standard d'accès aux diverses fonctions. Toutefois, ces accès peuvent être personnalisés par l'exploitant système.

Exemple, la fonction interception d'appel :




- . Appuyez successivement sur les touches * 0 1 ou pour intercepter un appel destiné à un poste de votre groupe.


Si c'est le cas, votre exploitant système vous indiquera les codes d'accès spécifiques à ces fonctions. Vous pourrez ainsi renseigner les espaces réservés à cet effet dans le document ()

Description / installation

Installation



- 1 - Branchez la batterie du mobile :
 - Ouvrez la trappe en suivant le schéma ci-contre. La batterie est déjà en place (sortie des fils connecteur sur le dessus).
 - Branchez le connecteur (c).
 - Refermez la trappe.



- 2 - Branchez le connecteur du bloc d'alimentation sur le chargeur. Raccordez le bloc d'alimentation sur une prise de courant secteur 220/230 V.

Attention : les batteries et piles ne peuvent être jetées aux ordures ménagères. Vous devez les rapporter à votre distributeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet, sous peine de sanctions prévues par l'article 131-41 du code pénal, suivant le décret 97-1328 du 30 décembre 1997 de protection de l'environnement.

- 3 - Posez et laissez en charge le mobile sur son chargeur. Lors de la première mise en service, nous vous conseillons de laisser la batterie charger au moins 12 heures. L'icone clignote à l'écran ; l'icone s'affiche lorsque la batterie est complètement chargée.

- 4 - Après charge complète, choisissez la langue parmi celles qui défilent, en validant par exemple **Oui** pour "Français".

Clip accroche ceinture

Attention : dans le cas où le chargeur est installé en position murale et que vous utilisez le mobile avec le clip accroche ceinture, vous devez enlever le clip avant de poser le mobile sur le chargeur.


Après avoir nettoyé les surfaces avec un chiffon imbibé d'alcool,

Montage :



- 1 - Ôtez les protections de l'adhésif et placez-le à l'arrière de l'ergot.
- 2 - Positionnez l'ergot à l'arrière du mobile, sur le marquage au-dessus des ouïes du haut-parleur et appuyez fermement pour faire adhérer. Attendez 72 heures avant toute utilisation.

Utilisation :





Ce système permet d'accrocher le mobile à une ceinture.

- 1 - Faites glisser l'ergot dans le clip pour accrocher le mobile à la ceinture.

Attention : lorsque l'utilisateur est assis, le mobile ne doit pas être en butée sur le siège.

- 2 - Pour libérer le mobile, appuyez sur la partie supérieure du clip et faites glisser le mobile vers le haut.

Installation en position murale



- 1 - Utilisez le gabarit ci-dessous pour marquer l'emplacement des trous à percer.
- 2 - Percez, chevillez, puis vissez des vis de \varnothing 5 mm, en laissant 5 mm sous les têtes.
- 3 - Engagez les vis dans les boutonnières B, poussez le chargeur contre le mur, puis tirez vers le bas jusqu'au blocage.



Conseils et sécurité

Note : vous vous apprêtez à utiliser un équipement de type DECT permettant l'intercommunication pour un usage privé entre des appareils de téléphone sans fil et un système de communication d'entreprise. Ces équipements sont utilisables sous réserve de respecter les conditions précisées par l'ordonnance 2001-670 du 25 juillet 2001 paru au Journal officiel du 28 juillet 2001, qui porte sur l'adaptation au droit communautaire du code des Postes et Télécommunications

En effet, outre les exigences de mise sur le marché des équipements, les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques :

- 1 - L'utilisation des équipements DECT n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques ;
- 2 - Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 50 mW ;
- 3 - Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.

Cet appareil doit être utilisé à une température comprise entre 5°C et 40°C.

Raccordement électrique : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950. Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la même norme. Par précaution, en cas de danger, le bloc d'alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible. Sa puissance nominale est de 1,6 W.

Cet équipement est conforme aux articles concernés des spécifications DECT CTR6, CTR10, CTR22, ainsi qu'aux dispositions des directives européennes suivantes : 73/23/CEE (directive sur les équipements à basse tension), 93/68/CEE, 98/336/CEE (directive sur la compatibilité électromagnétique) et 92/31/CEE. Ces limitations sont censées assurer une protection suffisante contre les interférences néfastes générées par cet équipement lorsqu'il est exploité en milieu industriel.

Cet équipement génère, utilise et émet des fréquences radioélectriques capables de brouiller les communications radio s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives du manuel.

Marquage CE - Il atteste de la conformité des produits aux normes applicables conformément à la Directive R&TTE 1999/5/CE.

La Société EADS (sise Rue JP Timbaud - Montigny-Le-Bretonneux - 78063 SAINT QUENTIN YVELINES CEDEX - France), déclare le matériel DECT conforme aux exigences essentielles suivantes de la directive 1999/5/CE :

- Conformité à la norme de sécurité électrique EN 60950 (éd. 2000).
- Conformité aux normes de Compatibilité Electromagnétique EN 301 489-6.
- Conformité à la norme Radio EN 301 406.
- Conformité à la recommandation EMF 1999/519/CE (DAS inférieure à 50 mW/kg).

A Montigny, le 05 Novembre 2004,

Présentation du mobile

Description du mobile



Notes :

- Les fonctions **Microcasque**, **Vibreur** et **Eclairage** sont présentées dans le menu et sont disponibles selon la version de mobile.

* Le bouton de réinitialisation sert à débloquer le mobile en cas de fonctionnement anormal (les diverses programmations seront sauvegardées).

Batterie :



- Reposez régulièrement le mobile sur son chargeur pour entretenir la charge.
- Au repos, lorsque la batterie est déchargée, l'afficheur indique "**Recharger la batterie**".
- En communication, le mobile émet 4 bips et affiche "**Batterie 1mn**" pour vous prévenir qu'il vous reste une minute de communication avant la coupure. Vous devez alors recharger la batterie.

Note : après un changement de la batterie, l'écran invite à saisir le code d'accès* (voir § *Personnalisation du mobile*).

Description des touches :



Touche prise de ligne (verte), permet de :

- répondre à un appel puis raccrocher,
- rappeler le dernier numéro composé (fonction bis),
- accéder au journal des bis.



Touche haut-parleur, permet :

- lors d'un appel entrant, de répondre en mode mains libres,
- en cours de communication, d'activer ou de désactiver le mode mains libres.



Touche répertoire, permet d'accéder :

- au répertoire privé,
- au journal des bis,
- au journal des appels reçus.





Touche messagerie, permet d'accéder à la messagerie vocale. Cette touche s'allume lorsque vous avez un nouveau message.



Touche annulation, permet de :

- revenir à l'écran de repos,
- verrouiller le clavier,
- arrêter / démarrer le mobile.



Touches interactives, permettent de valider une fonction ou un choix affiché, lorsque les flèches  ou  sont présentes dans l'afficheur.



Touche de navigation, permet de :

- afficher les différentes fonctions du menu,
- naviguer dans le répertoire privé, le journal des appels bis ou le journal des appels reçus.




Touches de réglage du volume d'écoute, sur le côté du mobile permettent :

- mobile au repos, d'arrêter la sonnerie (et le vibreur),
- en cours de communication, de régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur.

Description de l'écran et des icônes associés


L'écran du mobile permet de visualiser des messages informatifs et des états.



Dans l'exemple ci-contre :


- le mobile est au repos,
- la batterie est à pleine charge,
- la réception radio est correcte.

L'écran propose un menu accessible par les touches interactives.




- Validez **BIS**.
Par défaut, la fonction BIS est directement accessible par la **touche First**.


Cette touche First peut être programmée afin de permettre un accès direct à un numéro d'urgence ou à une autre fonction du menu. Nous vous conseillons de vous reporter au § *Personnalisation du mobile* pour de plus amples informations.



- Validez **Menu**.



L'écran affiche les deux premiers menus accessibles par les deux touches contextuelles. En bas de l'écran, l'icône indique que d'autres choix sont possibles.



Pour accéder aux autres menus, utilisez la touche  :

- un appui sur la partie gauche de la touche permet d'afficher les menus ou informations précédents,
- un appui sur la partie droite de la touche permet d'afficher les menus ou informations suivants.

Description des icônes :



Niveau charge batterie

Chaque partie allumée de l'icône représente environ 1/3 du niveau de charge. L'icône clignote lorsque le mobile est posé sur son chargeur pour indiquer la charge en cours.

Niveau réception radio

Cet icône s'allume en fonction du niveau et de la qualité de la réception. S'il ne s'affiche pas, le message "**Pas à portée**" vous indique que vous êtes hors de la zone de réception.

Sonnerie coupée

Cet icône indique que la coupure de sonnerie est activée.

Clavier verrouillé

Cet icône indique que le clavier est verrouillé.

Ligne raccrochée

Cet icône indique que le mobile n'est pas en communication = mobile au repos.

Ligne prise / Appel répondu

Cet icône indique :

- que le mobile est en communication,
- que l'appel reçu dans le journal a été répondu.

Ecoute amplifiée / Mains libres

Cet icône indique que la fonction écoute amplifiée ou mains libres, selon le cas est activée.

Fonction secret

Cet icône indique que la fonction secret est activée.

Messagerie vocale

Ces icônes indiquent la présence d'un nouveau message vocal ; ils clignotent en alternance.

Nouvel appel reçu


Ces icônes indiquent la présence d'un nouvel appel dans le journal des appels ; ils clignotent en alternance (☎, 📞 ou 📞 selon le cas).

Modes d'appel

Votre mobile vous propose divers modes d'appel adaptés à vos besoins.

Numéroté directement



- 1 - Appuyez sur la touche verte .
- 2 - Composez le **numéro de votre correspondant**.
A la réponse de ce dernier, vous pouvez dialoguer.



Utiliser le mode mains libres

Le mode mains libres permet d'appeler ou de répondre à un appel et de dialoguer à environ 50 cm autour du mobile, posé debout ou à plat (dos vers l'extérieur) sur une table. Il est possible de passer du mode mains libres en mode confidentiel.

Répondre à un appel :

Votre mobile sonne.





- Appuyez sur la touche .
- L'écran affiche l'icône  pour rappel.*
Vous pouvez dialoguer avec le correspondant.

Emettre un appel :


Vous souhaitez appeler un correspondant.



- 1 - Appuyez sur la touche .
- L'écran affiche l'icône  pour rappel.*
- 2 - Composez le **numéro de votre correspondant**.
A la réponse de ce dernier, vous pouvez dialoguer les mains libres et faire profiter votre entourage de la conversation.



Passer en mode confidentiel :

Vous souhaitez interrompre le haut-parleur et passer en mode confidentiel.

- Appuyez sur la touche .

Passer du mode confidentiel au mode mains libres :

Vous dialoguez en mode confidentiel et souhaitez activer le haut-parleur.

- Appuyez sur la touche .
- L'écran affiche l'icône  pour rappel.*

Utiliser le mode prénumérotation

Le mode prénumérotation permet de saisir, de visualiser et/ou de corriger un numéro avant de l'envoyer (ce mode est intéressant lors de la composition de numéros longs, tels que les numéros internationaux).

Note : cette facilité est proposée par défaut ; toutefois, selon la personnalisation du mobile (voir § *Personnalisation du mobile*) cette facilité peut être remplacée par la fonction recherche par le nom depuis le répertoire privé.



1 - Composez le **numéro de votre correspondant**.

- Validez **Pause** avant 2 secondes, si vous désirez enregistrer une pause après le préfixe de prise de ligne. *Au bout de 3 secondes apparaît **Gommer**.*

En cas d'erreur :

- Validez **Gommer** ou sélectionnez le caractère à remplacer avec **←** et composez le nouveau chiffre.

2 - Validez **Appel** pour lancer l'appel.

Vous pouvez également appuyer sur la **touche verte** . *La ligne est prise et le numéro est composé automatiquement.*

Régler le volume du haut-parleur et de l'écouteur

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur selon 2 niveaux et celui de l'écouteur selon 5 niveaux.



En cours de communication :

- Appuyez (une ou plusieurs fois) sur les touches **+** ou **-** sur le côté du mobile.
 - haut-parleur en marche : c'est le volume de ce dernier que l'on règle (2 niveaux),
 - haut-parleur arrêté : c'est le volume de l'écouteur du mobile que l'on règle (5 niveaux).

Note : des bips d'alerte sont émis lorsque les niveaux mini ou maxi sont atteints.

Emission d'un appel




Il existe plusieurs moyens d'émettre un appel, selon que le numéro de votre correspondant est nouveau ou déjà mémorisé par le mobile. Les procédures d'appel des correspondants mémorisés dans les répertoires ou journaux sont explicitées dans les chapitres dédiés à ces facilités.

Vous pouvez utiliser indifféremment les modes décrits précédemment.

Emettre un appel interne


Pour appeler un correspondant à l'intérieur de la société :





- Composez le **numéro de poste** du correspondant.
L'écran présente le nom du correspondant interne et l'icone  s'allume.
Vous pouvez appuyer sur la **touche verte**  ou valider **Appel**  pour lancer l'appel.
A la réponse du correspondant, vous pouvez dialoguer.

Emettre un appel externe

Pour appeler un correspondant à l'extérieur de la société :





- 1 - Composez le **code d'accès à l'extérieur 0** ou *.
- 2 - Composez le **numéro du correspondant**.
L'afficheur présente le numéro composé.
Vous pouvez appuyer sur la **touche verte**  ou valider **Appel**  pour lancer l'appel.
A la réponse du correspondant, vous pouvez dialoguer.

Appeler une opératrice (standard)*

Pour joindre la personne chargée de l'accueil téléphonique :






- Composez au clavier le **9** ou *.
Vous pouvez appuyer sur la **touche verte**  ou valider **Appel**  pour lancer l'appel.
A la réponse de l'opératrice, vous pouvez dialoguer.

Rappeler le dernier numéro composé

Pour rappeler le dernier numéro que vous avez composé :



- 1 - Appuyez et maintenez l'appui sur la touche verte  .
L'écran présente le dernier numéro composé.
- 2 - Appuyez à nouveau sur la touche verte  .
Vous pouvez aussi valider **Appel**  pour lancer l'appel.
Le numéro est composé automatiquement.
A la réponse du correspondant, vous pouvez dialoguer.

Appeler une mémoire rapide*

Après programmation de cette facilité (§ *Personnalisation du mobile - Clavier*) ainsi que des mémoires (§ *Répertoire privé*) vous avez accès à la fonction appel d'une mémoire rapide.

Mobile au repos :



1 - Maintenez l'appui sur la touche correspondant à la mémoire souhaitée (de 1 à 9) ; exemple touche **1**.

L'écran présente le nom associé à cette mémoire.

2 - Validez **Appeler** ➡.

A la réponse du correspondant, vous pouvez dialoguer.

Utiliser la fonction rappel automatique**

Vous pouvez demander le rappel automatique d'un numéro interne sur non-réponse ou occupation.

Activer le rappel automatique :

5 JKL

1 - Validez **R** ➡.

2 - Appuyez sur la touche **5** ou ** avant de raccrocher.

Un message affiché et un signal sonore indiquent que l'action a été validée.

Dès que le correspondant en question est libéré (en cas d'occupation) ou a activé son téléphone (en cas d'absence), votre mobile sonne. Puis dès que vous décrochez, le poste de votre correspondant «en rappel» sonne aussi.

Désactiver le rappel automatique :

**5** JKL **0**

Note : votre mobile étant au repos, utilisez la touche verte pour prendre la ligne puis mettre fin à l'opération.


- Appuyez successivement sur les touches **# 5 0** ou **.

La fonction rappel n'est plus activée.

* Selon personnalisation du mobile

** Selon programmation effectuée par l'exploitant système

Réception d'un appel



Lors d'un appel, le mobile sonne et l'écran présente l'identité du correspondant (nom ou numéro).

Interrompre la sonnerie

Durant la phase de sonnerie, vous pouvez couper celle-ci pour l'appel en cours uniquement.




- Appuyez sur les touches **+** ou **-** sur le côté du mobile.
Le mobile ne sonne plus.


Vous pouvez ensuite prendre l'appel ou l'ignorer.
Au prochain appel, le mobile sonne à nouveau.

Répondre à un appel



- Appuyez sur la touche .
Vous pouvez dialoguer en mode confidentiel.
ou



- Appuyez sur la touche .
Vous pouvez dialoguer en mode mains libres.

Intercepter un appel destiné à un autre poste*

Vous pouvez intercepter les appels destinés à un autre poste alors que son titulaire est absent.

Note : votre mobile étant au repos, utilisez la touche verte pour prendre la ligne.



- Appuyez successivement sur les touches *** 0 1** ou pour intercepter un appel destiné à un poste de votre groupe.



- Appuyez successivement sur les touches *** 0 2** ou puis composez le **numéro du poste** pour intercepter un appel destiné à un poste quelconque.




- Appuyez successivement sur les touches *** 0 0** ou pour intercepter un appel sur sonnerie générale.


En cours de communication


Utiliser la fonction secret

La communication est établie avec un correspondant et vous désirez faire un aparté sans que votre correspondant ne vous entende.





- 1 - Validez **Secret** pour couper le micro du mobile et faire un aparté.

Le micro du mobile est coupé et l'icône  s'allume à l'écran ; votre correspondant ne vous entend plus.




- 2 - Validez **Ann.Secret** pour rétablir le micro et reprendre la conversation avec votre correspondant.

L'icône  est remplacé à l'écran par l'icône .

Appeler un second correspondant / Transférer un appel

Vous êtes en communication avec un correspondant et vous désirez communiquer avec un second correspondant, qu'il soit interne ou externe à l'entreprise.



- 1 - Validez **R** .


Votre premier correspondant est mis en attente et entend un signal sonore.



- 2 - Appelez votre **second correspondant** :

- Composez le numéro du second correspondant.


ou

- Accédez au répertoire privé en appuyant sur la touche *.



Si le correspondant appelé ne répond pas :




- Validez **R**  puis composez **1** pour revenir avec le correspondant en attente.

Transférer l'appel :



Vous voulez transférer votre premier correspondant vers le second correspondant appelé.


- Appuyez sur la touche verte .

* Selon personnalisation du mobile

Répondre à un second appel*

Vous êtes en communication avec un correspondant et vous entendez un signal sonore : un autre correspondant essaie de vous joindre. Vous pouvez répondre à ce second correspondant sans couper la communication en cours.




- 1 - Validez **R** .
Votre premier correspondant est mis en attente et entend un signal sonore.
- 2 - Appuyez successivement sur les touches *** 1 0** ou .
Vous pouvez dialoguer avec le second correspondant dont l'identité (numéro ou nom) est présentée à l'écran.

Passer alternativement d'un correspondant à l'autre

Vous êtes en ligne avec un second correspondant et vous voulez passer successivement de l'un à l'autre.




- 1 - Validez **R** .
- 2 - Composez **2** pour revenir avec le correspondant en attente.
L'écran présente l'identité du correspondant avec lequel vous dialoguez.

Vous communiquez alternativement avec chacun des deux correspondants, mais ils ne peuvent communiquer entre eux.

Libérer un des correspondants

Vous êtes en communication avec deux correspondants et vous souhaitez libérer le correspondant avec lequel vous dialoguez.



- 1 - Validez **R** .
- 2 - Composez **1** pour revenir avec le correspondant en attente.

Etablir une conférence

Vous désirez communiquer en même temps avec chacun des deux correspondants (facilité accordée si vous êtes à l'origine du dernier appel).



1 - Validez **R** ↓.

2 - Composez **3** pour démarrer la conférence avec vos deux correspondants.

Quitter la conférence :

En cours de conférence, vous désirez laisser vos deux correspondants entre eux :



- Appuyez sur la touche verte ☎.

Les deux correspondants restent en communication.

Note : en cas d'échec, votre mobile sonne à nouveau.

Consulter le journal des appels reçus



En cours de communication, le clignotement à l'écran de l'icône ☎ en alternance avec l'icône 📖 indique que le journal des appels reçus vient d'enregistrer un nouvel appel.

- Appuyez (successivement) sur la touche 📖* jusqu'à affichage de **Appels reçus**.

L'écran invite à consulter les appels reçus dans le journal.


Mettre fin à une communication

Vous désirez mettre fin à la communication, quel que soit le mode utilisé (mode confidentiel ou mode mains libres).



1 - Appuyez sur la touche ☎.

Au raccroché, l'écran affiche temporairement la durée de la communication.



2 - Validez **Ok** ↓ pour revenir au repos.

* Selon personnalisation du mobile

Le journal des bis


Le journal des bis peut mémoriser les 10 derniers numéros appelés (numéros internes ou externes).

Lors de la consultation du journal, vous pouvez rappeler automatiquement l'un des numéros mémorisés. Vous pouvez procéder à la mémorisation directe d'un numéro dans le répertoire, à l'effacement d'un appel ou de l'ensemble des appels mémorisés.

Lorsque le journal est plein, tout nouvel appel vient effacer le plus ancien.

Consulter le journal des bis (appels émis)

Vous pouvez consulter le journal des bis depuis le menu.




1 - Validez **Menu** ↵.

2 - Validez **Appels bis** ↵.

Autres accès raccourcis :


D'autres accès au journal des bis sont possibles.



- Mobile au repos, appuyez et maintenez l'appui sur la touche verte .

Note : l'écran présente directement le dernier numéro composé.




- Appuyez (successivement) sur la touche * jusqu'à affichage de **Appels Bis**.

Note : en communication, vous pouvez aussi appuyer sur la touche  pour accéder au journal, après avoir composé **R**.



- A la livraison, la **touche First** de votre mobile est pré-programmée pour accéder au journal des bis.
 - Mobile au repos, validez **BIS**.



3 - Validez **Consulter**.

L'écran présente le dernier numéro composé :


- le nom du correspondant appelé ou son numéro si celui-ci n'est pas connu,
- la date et l'heure de l'appel.

4 - Validez **->** ↵.

*L'écran présente le numéro du correspondant et donne accès aux fonctions **Mém.** et **Effacer**.*





Pour afficher les autres appels mémorisés dans le journal :

- Utilisez la touche .

Appeler un correspondant depuis le journal des Bis

En cours de consultation, vous pouvez appeler le correspondant.

Note : un appui maintenu sur la touche verte  suivi d'un appui bref, permettent de rappeler automatiquement le dernier numéro composé (ou mémorisé dans le journal des bis).



Lorsque le nom (ou à défaut le numéro) souhaité est affiché :

- Validez  **Appel**.

Le mobile appelle automatiquement le correspondant.


L'afficheur présente le numéro du correspondant appelé.

A la réponse du correspondant, vous pouvez dialoguer.

Mémoriser le nom et/ou le numéro dans le répertoire privé

En cours de consultation du journal (affichage du nom ou du numéro), vous pouvez enregistrer les coordonnées de l'appel présenté, dans le répertoire.

Lorsque le nom ou le numéro souhaité est affiché :





- 1 - Validez  .

*L'écran présente la fonction **Mém.** durant 3 secondes.*

Note : lorsque ce numéro est déjà mémorisé dans votre répertoire privé, l'écran présente directement la fonction **Effacer**.




- A tout moment, vous pouvez valider   pour revenir à l'appel du journal.

- 2 - Validez  **Mém.**

Le nom et le numéro sont enregistrés automatiquement dans le répertoire privé.

Note : si le nom transmis par le système est composé d'un prénom (exemple d'un correspondant interne : K.BARBADE), il est enregistré par ordre alphabétique dans le répertoire, à la première lettre qui suit le point.




- Si le nom n'est pas connu du journal des bis, l'afficheur vous invite à saisir le nom :
 - Suivez la procédure décrite au § *Le répertoire privé* puis validez **Ok**  pour terminer.
- Lorsque le répertoire est plein, l'écran présente l'information.

En fin de procédure, l'écran revient sur l'appel du journal des bis.

Effacer un appel du journal des bis

En cours de consultation du journal, vous pouvez effacer les informations relatives à l'appel présenté.

Lorsque le nom (ou à défaut le numéro) souhaité est affiché :



1 - Validez **->** .

L'afficheur présente :

- le numéro du correspondant appelé (si celui-ci n'est pas connu) et la fonction **Mém.** durant 3 secondes, remplacés ensuite par la fonction **Effacer**,
- ou
- le nom du correspondant appelé et la fonction **Effacer** directement.




2 - Validez **Effacer**.


Les informations relatives à l'appel sont automatiquement effacées du journal ; l'écran présente l'appel suivant.

Effacer tous les appels du journal des bis

Vous avez la possibilité de procéder à l'effacement de la totalité des numéros mémorisés dans le journal des bis.

Mobile au repos :




1 - Appuyez (successivement) sur la touche * jusqu'à affichage de **Appels bis**.

Note : vous pouvez aussi valider **Menu**  puis **Appels bis**.
L'écran présente le journal des bis.

2 - Validez **Effacer** .

L'écran propose l'effacement total du journal des bis.



3 - Validez **Oui** .

Tous les appels du journal des bis sont effacés ; l'écran revient au repos.

Note : en cas de tentative de consultation du journal, l'écran affiche "Aucun appel bis".

• Validez **Non** si vous ne souhaitez pas effacer les appels du journal des bis.



Le journal des appels reçus

Le journal des appels peut mémoriser les 30 derniers appels différents reçus, qu'ils aient été répondus ou non. Si l'appelant est mémorisé dans votre répertoire privé, c'est son nom qui vous est présenté en priorité, à la place du numéro.



Lors de la consultation du journal, vous pouvez rappeler automatiquement le numéro ou le mémoriser directement dans le répertoire. Vous pouvez procéder à l'effacement d'un appel ou de l'ensemble des appels mémorisés.


Lorsque le journal est plein, tout nouvel appel vient effacer le plus ancien. Lorsqu'un appel est renouvelé plusieurs fois, seul le dernier est mémorisé.

Consulter les nouveaux appels reçus

Lorsque vous avez reçu de nouveaux appels, l'afficheur vous informe en indiquant le nombre d'appels non répondus (non lus) et l'icône  clignote en alternance avec l'icône .

L'historique du journal des appels reçus n'est accessible que lorsque vous avez consulté tous les appels non répondus.



1 - Validez directement **Consulter** .

- Si vous ne souhaitez pas consulter les nouveaux appels mais revenir à l'écran de repos, appuyez sur la touche **C**.


L'afficheur présente le dernier appel mémorisé :

- *le nom du correspondant ou son numéro si celui-ci n'est pas connu.*

Note : si l'appelant a protégé son identité ou s'il n'est pas identifié, l'écran présente une série d'étoiles à la place des nom et numéro.

- *la date et l'heure de l'appel.*



2 - Utilisez la touche  pour afficher les autres appels.

Note : si un appel entrant survient, le mobile abandonne la consultation des appels.

Après consultation du dernier appel non lu, l'icône  s'éteint.



3 - Appuyez sur la touche **C** pour revenir à l'écran de repos.


Consulter le journal des appels reçus

Vous souhaitez consulter le journal de tous les appels reçus.




Autres accès raccourcis :





Mobile au repos :
1 - Validez **Menu** .

2 - Validez **Appels reçus**.

Des accès raccourcis vous permettent aussi de consulter le journal des appels reçus :

- Appuyez (successivement) sur la touche * jusqu'à affichage de **Appels reçus**.




Note : en communication, vous pouvez aussi appuyer sur la touche  pour accéder au journal, après avoir composé **R**.

- Mobile au repos, appuyez et maintenez l'appui sur la touche .

Note : dans ce cas, la consultation est immédiate, sans passer par le menu "Consultation".

3 - Validez **Consulter**.

L'écran présente le dernier numéro mémorisé et notamment :

- le nom du correspondant ou son numéro si celui-ci n'est pas connu,
- la date et l'heure de l'appel,
- le statut de l'appel :  consulté,  rappelé,  répondu.

Note : si l'appelant a protégé son identité ou s'il n'est pas identifié, l'écran présente une série d'étoiles à la place des nom et numéro ; les fonctions **Appel** et **Mem.** ne sont pas proposées.

4 - Validez **->** .

L'écran présente un complément d'information concernant l'appel :

- le numéro du correspondant,
- le statut de l'appel en toutes lettres : Consulté ou Rappelé ou Répondu,
- le nombre d'appels de ce correspondant.

Pour afficher les autres appels mémorisés dans le journal :

- Utilisez la touche .

* Selon personnalisation du mobile

Appeler un correspondant depuis le journal

En cours de consultation, vous pouvez appeler le correspondant dont les coordonnées s'affichent.



Lorsque le nom (ou à défaut le numéro) souhaité est affiché :


- Validez **Appel**.

*Le mobile appelle automatiquement le correspondant.
L'écran présente le numéro du correspondant appelé.*

A la réponse du correspondant, vous pouvez dialoguer.

Mémoriser le nom et/ou le numéro dans le répertoire privé

En cours de consultation du journal, vous pouvez enregistrer les coordonnées de l'appel présenté dans le répertoire.




Lorsque l'appel à mémoriser est affiché :

- 1 - Validez **→** pour accéder à la fonction **Mém.** si celle-ci n'est pas affichée.

*L'écran présente la fonction **Mém.** durant 3 secondes.*

Note : lorsque ce numéro est déjà mémorisé dans votre répertoire privé, l'écran présente directement la fonction **Effacer**.




- A tout moment, vous pouvez valider **←** pour revenir à l'écran principal.

- 2 - Validez **Mém.**

Le nom et le numéro sont enregistrés automatiquement dans le répertoire privé.

Note : si le nom transmis par le système est composé d'un prénom (exemple d'un correspondant interne : K.BARBADE), il est enregistré par ordre alphabétique dans le répertoire, à la première lettre qui suit le point.




- Si le nom n'est pas connu du journal des appels reçus, l'écran vous invite à le saisir.
 - Suivez la procédure décrite au § *Le répertoire privé* puis validez **Ok** pour terminer.
- Lorsque le répertoire est plein, l'écran présente l'information.

En fin de procédure, l'écran revient sur l'appel reçu du journal.

Effacer un appel reçu du journal

En cours de consultation du journal, vous pouvez effacer les informations relatives à l'appel présenté.

Lorsque le nom (ou à défaut le numéro) souhaité est affiché :



1 - Validez **→**.

L'écran présente :

- le numéro du correspondant (si celui-ci n'est pas connu) et la fonction **Mém.** durant 3 secondes, remplacés ensuite par la fonction **Effacer**,
- ou
- le nom du correspondant et la fonction **Effacer** directement.



2 - Validez **▶ Effacer**.

Les informations relatives à l'appel sont automatiquement effacées du journal ; l'écran présente l'appel suivant.

Effacer tous les appels reçus du journal

Vous avez la possibilité de procéder à l'effacement de la totalité des appels reçus et mémorisés dans le journal.

Note : l'effacement total n'est possible qu'après consultation des nouveaux appels.


Mobile au repos :



1 - Appuyez (successivement) sur la touche **📖*** jusqu'à affichage de **Appels reçus**.


Note : vous pouvez aussi valider **Menu** **⬅** puis **▶ Appels reçus**.

L'écran affiche le journal des appels reçus.



2 - Validez **Effacer** **⬅**.

L'écran propose l'effacement total du journal.



3 - Validez **Oui** **⬅** pour confirmer.

Tous les appels du journal sont effacés ; l'écran revient au repos.

Note : en cas de tentative de consultation du journal, l'écran affiche "Aucun appel reçu".

• Validez **▶ Non** si vous ne souhaitez pas effacer les appels du journal.

Le répertoire privé

Vous pouvez enregistrer dans le répertoire privé de votre mobile, les numéros internes ou externes, que vous utilisez le plus souvent (maximum 100). Les noms sont classés par ordre alphabétique.

Lorsqu'un correspondant mémorisé dans le répertoire privé vous appelle, l'écran vous présente son nom, puis son numéro. Il sera également mémorisé par son nom dans le journal des appels.


Consulter le répertoire privé

Vous pouvez accéder au répertoire, mobile au repos ou en communication.



- 1 - Appuyez sur la touche * jusqu'à affichage de **Répert. Privé**.

Note : si vous êtes en communication, vous devez valider **R** avant d'accéder au répertoire.



- 2 - Validez **Rechercher**.
L'écran présente les deux premiers noms du répertoire par ordre alphabétique.



- Pour accéder rapidement au nom recherché, utilisez les touches alphanumériques :
 - un appui simple fera apparaître les deux premiers noms de la première lettre contenue dans la touche ;
 - deux appuis successifs feront apparaître les deux premiers noms correspondants à la seconde lettre contenue dans la touche... et ainsi de suite.

Exemple : appuyez deux fois sur la touche **2** pour faire apparaître les deux premiers noms commençant par la lettre B.



- 3 - Utilisez la touche pour afficher les autres noms classés par ordre alphabétique.

Accès raccourci :




Mobile au repos :

- Appuyez sur la touche .
L'écran présente les deux premiers (ou les deux derniers) noms du répertoire classés par ordre alphabétique.

* Selon personnalisation du mobile

Ajouter une fiche dans le répertoire privé

En cours de consultation du répertoire, vous pouvez ajouter une nouvelle fiche.



- 1 - Appuyez sur la touche * jusqu'à affichage de **Répert. Privé** puis validez **Ajouter** . *L'écran invite à renseigner un numéro.*

Note : lorsque le répertoire est plein, la possibilité d'ajouter n'est plus proposée.



- 2 - Composez le **numéro d'appel** du correspondant (18 chiffres maximum).

- Pour enregistrer un R (Flashing) avant le numéro :
 - Validez **R**.
- Pour enregistrer une pause après un préfixe de ligne réseau (Ex. : 0) :
 - Validez **Pause** après le préfixe et avant 2 secondes.
- En cas d'erreur :
 - Validez **Gommer** ou sélectionnez le chiffre à remplacer et entrez le nouveau chiffre.



- 3 - Validez **Ok** lorsque le numéro d'appel est saisi entièrement.

L'écran propose de renseigner le nom associé au numéro



- 4 - Composez le **nom du correspondant** (12 caractères maximum) à l'aide des touches du clavier en utilisant les correspondances des touches avec les lettres.

- Pour cela :
- Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante.
 - Attendez (2 secondes) que le curseur clignote à l'emplacement suivant pour saisir une autre lettre située sur la même touche. Sinon appuyez sans attendre sur une autre touche.
 - En cas d'erreur, validez **Gommer** ou sélectionnez le caractère à remplacer avec et composez le nouveau caractère.



1 = -/espace 6 = MNO
2 = ABC 7 = PQRS
3 = DEF 8 = TUV
4 = GHI 9 = WXYZ
5 = JKL

- 5 - Validez **Ok** lorsque le nom du correspondant est saisi entièrement.

Vous pouvez enregistrer les coordonnées d'un autre correspondant.



* Selon personnalisation du mobile

Appeler depuis le répertoire privé

En cours de consultation du répertoire, vous pouvez appeler le correspondant.



Lorsque l'écran affiche le nom souhaité :

1 - Validez ce nom (exemple **BELLILE**).

L'écran invite à appeler ce correspondant.

2 - Validez **Appeler** .

Le mobile appelle automatiquement le correspondant.

L'écran présente le numéro du correspondant appelé.



A la réponse du correspondant, vous pouvez dialoguer.

Appeler par le nom depuis le répertoire privé*

Mobile au repos, vous pouvez accéder directement à la liste des noms mémorisés dans le répertoire privé.

Note : cette facilité est disponible après programmation de votre mobile ; reportez-vous au § *Personnalisation du mobile - Choisir l'utilisation du clavier au repos*.




1 - Appuyez sur la touche contenant la première lettre du nom recherché :

- un appui simple fait apparaître les deux premiers noms correspondant à la première lettre contenue dans la touche,

- deux appuis successifs font apparaître les deux premiers noms correspondant à la seconde lettre contenue dans la touche... et ainsi de suite.

Exemple : appuyez deux fois sur la touche **2** pour faire apparaître les deux premiers noms commençant par B.



2 - Utilisez la touche  pour afficher les autres noms.

- . Si vous souhaitez lancer une autre recherche, appuyez sur une autre touche alphanumérique.

3 - Validez directement le **nom** souhaité.

Exemple : validez **BELLILE**  pour appeler K.BELLILE.

A la réponse du correspondant, vous pouvez dialoguer.

* Selon personnalisation du mobile.

Modifier, effacer une fiche du répertoire privé

Lorsqu'une fiche a été mémorisée, vous pouvez la modifier ou l'effacer.



Lorsque le nom souhaité est affiché,

1 - Validez le **nom** souhaité.
L'écran invite à modifier la fiche.



2 - Validez **Modifier**.
L'écran invite à modifier le numéro.

3 - Pour modifier le numéro :
- Validez **Gommer** ou sélectionnez le caractère à remplacer avec **◀▶** puis composez le nouveau caractère.

. Si vous ne souhaitez pas modifier le numéro :
- Validez **Ok** lorsque celui-ci est affiché.
L'afficheur invite à modifier le nom.

4 - Après modification du nom :
- validez **Ok** pour terminer.

Effacer une fiche :

Pour effacer une fiche :



1 - Maintenez l'appui sur **Gommer**.

2 - Validez **Oui** pour confirmer.

. Validez **Non** si vous ne souhaitez pas effacer la fiche.

Utiliser les mémoires rapides

Les mémoires rapides au nombre de 9 sont programmées depuis le répertoire privé et permettent d'appeler rapidement ces numéros, en utilisant les touches de **1** à **9**.

En cours de consultation du répertoire, vous pouvez programmer les mémoires rapides.



1



Lorsque le nom souhaité est affiché :

1 - Validez le **nom** souhaité.
L'écran affiche les fonctions **Modifier** et **Appeler**.

2 - Appuyez et maintenez l'appui (2 secondes) sur une touche de **1** à **9**.

Exemple : appuyez et maintenez l'appui sur la touche **1**.

L'écran affiche le numéro de la mémoire programmée et confirme ainsi l'association de la touche et du nom.

Modifier une mémoire rapide :

Pour modifier une mémoire, il suffit de procéder à une nouvelle programmation.

Note : un effacement du numéro depuis le répertoire entraîne automatiquement l'effacement de la mémoire.

Appeler une mémoire rapide :

Après programmation de cette facilité (§ Personnalisation du mobile - Clavier) vous avez accès à la fonction appel d'une mémoire rapide.

Mobile au repos uniquement :

1



1 - Maintenez l'appui sur la touche correspondant à la mémoire souhaitée : exemple touche **1**.

L'écran présente le nom associé à cette mémoire.

2 - Validez **Appeler**.

A la réponse du correspondant, vous pouvez dialoguer.

La fonction renvoi d'appel*

En cas d'absence ou d'occupation, vous avez la possibilité de renvoyer vos appels vers un autre poste ou vers votre boîte vocale.

Note : si vous désirez renvoyer vos appels vers un numéro extérieur (GSM par exemple), nous vous conseillons de consulter votre exploitant système.

Renvoyer les appels vers un autre poste

Si vous souhaitez renvoyer vos appels vers un autre poste, vous avez trois possibilités.



- Après avoir appuyé sur la touche verte .

Renvoyer immédiatement : Pour renvoyer les appels immédiatement :



1 - Appuyez successivement sur les touches *** 2 1** ou



2 - Composez le **numéro du poste** choisi.
Tous les appels sont renvoyés immédiatement vers le poste choisi.

Renvoyer sur non-réponse : Pour renvoyer les appels sur non-réponse :



1 - Appuyez successivement sur les touches *** 2 2** ou



2 - Composez le **numéro du poste** choisi.
Tous les appels sont renvoyés après quelques sonneries, vers le poste choisi.

Renvoyer sur occupation : Pour renvoyer les appels sur occupation :



1 - Appuyez successivement sur les touches *** 2 3** ou



2 - Composez le **numéro du poste** choisi.
Tous les appels arrivant sur votre mobile occupé sont renvoyés vers le poste choisi.

L'écran confirme l'acceptation du renvoi.

Renvoyer les appels vers la messagerie vocale*

Si vous souhaitez renvoyer vos appels vers la messagerie vocale, vous avez trois possibilités.



- Après avoir appuyé sur la touche .

Pour renvoyer les appels immédiatement :

- Appuyez successivement sur les touches * 2 5 ou .

Tous les appels sont renvoyés immédiatement vers la messagerie vocale.



Pour renvoyer les appels sur non-réponse :

- Appuyez successivement sur les touches * 2 6 ou .

Tous les appels sont renvoyés après quelques sonneries, vers la messagerie vocale.



Pour renvoyer les appels sur occupation :

- Appuyez successivement sur les touches * 2 7 ou .

Tous les appels arrivant sur votre mobile occupé sont renvoyés vers la messagerie vocale.

L'écran confirme l'acceptation du renvoi.

Annuler les renvois

Si vous souhaitez annuler la programmation d'un renvoi vers un autre poste ou vers la messagerie.



- Après avoir appuyé sur la touche .

Pour annuler un renvoi immédiat :

- Appuyez successivement sur les touches # 2 1 ou .



Pour annuler un renvoi sur non-réponse :

- Appuyez successivement sur les touches # 2 2 ou .



Pour annuler un renvoi sur occupation :

- Appuyez successivement sur les touches # 2 3 ou .



Pour annuler tous les renvois que vous avez programmés :

- Appuyez successivement sur les touches # 2 0 ou .

L'écran confirme l'annulation du renvoi.

* Selon programmation effectuée par l'exploitant système

La fonction messagerie vocale

La fonction messagerie vocale vous aide à gérer vos communications, lors de vos absences ou tout simplement lorsque vous ne souhaitez pas être dérangé.

Pour que le système de messagerie vocale puisse enregistrer vos messages, vous devez configurer et personnaliser votre boîte vocale, puis ensuite procéder au renvoi de vos appels.

Activer le renvoi des appels vers votre messagerie vocale :

Le système de messagerie vous permet de programmer un renvoi de vos appels, adapté à vos besoins :

- renvoi d'appel immédiat (* 2 5),
- renvoi d'appel sur non-réponse (* 2 6),
- renvoi d'appel sur occupation (* 2 7).

Reportez-vous au § *La fonction renvoi d'appel* pour accéder à la procédure complète de renvoi sur la messagerie vocale.

Configurer et personnaliser votre messagerie vocale*

Vous devez appeler le système de messagerie vocale pour accéder aux menus de configuration et de personnalisation de votre boîte vocale.



- Appuyez sur la touche .

Note : vous devez avoir programmé l'accès à votre messagerie vocale.
Reportez-vous au § *Personnalisation du mobile - Accès à la messagerie vocale*.

ou



- Composez le **numéro de la messagerie** .



Nous vous conseillons dès maintenant :

- de personnaliser votre code d'accès,
- d'enregistrer votre nom,
- d'enregistrer votre message d'accueil.

Si besoin, contactez votre exploitant système pour des informations complémentaires sur l'utilisation de la messagerie.

Consulter les messages reçus



Vous êtes prévenu de l'arrivée d'un nouveau message par l'émission d'une annonce spécifique lors de la prise de ligne et le clignotement de la touche  en alternance avec .



- 1 - Appuyez sur la touche .

Un guide vocal vous accueille sur la messagerie vocale et vous indique les diverses commandes afin d'accéder à votre boîte vocale. Il vous suffit de suivre les instructions.



- 2 - Composez le **numéro de boîte vocale** suivi de # et/ou le **code secret** suivi de #, selon la version du système de messagerie.

Un guide vocal vous indique le nombre de messages reçus.



- 3 - Appuyez sur la touche **1**.

Le premier message est diffusé et un guide vocal vous indique les commandes disponibles de gestion des messages (Avancer - Reculer - Effacer - Archiver...).

Après consultation des messages, le voyant message s'éteint.

Autres fonctions

La fonction rappel de rendez-vous

Cette fonction vous permet de programmer sur votre mobile, votre agenda. Au moment voulu, votre mobile vous rappelle le rendez-vous.

Note : votre mobile étant au repos, utilisez la touche verte pour prendre la ligne puis mettre fin à l'opération.

Programmer un rendez-vous :



1 - Appuyez successivement sur les touches * 5 5 ou .

2 - Composez l'heure du rendez-vous, entre 0 0 0 0 et 2 3 5 9 (par exemple 1830 correspond à 18 h 30).

Un message sonore indique que l'action a été validée.

Au moment voulu, votre mobile sonne pour rappeler le rendez-vous et l'écran indique «REVEIL».

- Décrochez puis raccrochez pour mettre fin à la sonnerie.

Note : si vous avez programmé un renvoi sur votre mobile, l'avertissement du rendez-vous est maintenu sur votre mobile.

Annuler un rendez-vous :



Pour annuler un rendez-vous :

1 - Appuyez successivement sur les touches # 5 5 ou .

2 - Composez l'heure du rendez-vous, programmée précédemment.

Un message sonore indique que l'action a été validée.

Annuler tous les rendez-vous :



Pour annuler tous les rendez-vous :

1 - Appuyez successivement sur les touches # 5 5 ou .


2 - Composez 9 9 9 9.

Un message sonore indique que l'action a été validée.

Outrepasser la fonction renvoi d'appel*

Vous cherchez à joindre un correspondant et vous savez que son poste est renvoyé. Vous pouvez forcer ce renvoi et sonner le poste souhaité.

Note : votre mobile étant au repos, utilisez la touche verte pour prendre la ligne.



1 - Appuyez successivement sur les touches * 2 8 .

2 - Composez le numéro du poste souhaité.

Note : cette fonction est soumise à un droit ; consultez l'exploitant système.

D'autres fonctions spécifiques, non décrites dans ce guide peuvent s'adapter à vos besoins particuliers. N'hésitez pas à consulter votre exploitant système qui vous conseillera et se chargera de la programmation nécessaire.

Personnalisation du mobile

Ce menu donne accès aux diverses fonctions disponibles pour la personnalisation de votre mobile :

- **Volume sonnerie** (réglage du volume de la sonnerie),
- **Mélodie** (choix de la mélodie de sonnerie),
- **Sélection** (priorités d'accès aux répertoires),
- **Clavier** (choix d'utilisation du clavier au repos),
- **Votre nom** (personnalisation du nom du mobile),
- **Bip touche** (activation / désactivation du bip d'appui touche),
- **Microcasque*** (choix du type de microcasque raccordé),
- **Réponse automatique** (activation de la fonction réponse automatique),
- **Vibreur*** (activation / désactivation du vibreur),
- **Eclairage**** (activation / désactivation de l'éclairage de l'écran),
- **Touche First** (programmation de la touche First),
- **Portée** (visualisation de la réception radio),
- **Ambiance** (adaptation de l'écoute à l'environnement),
- **Messagerie** (programmation de l'accès automatique à la messagerie),
- **Changer code***** (personnalisation du code).

Notes : * les fonctions **Micro-casque** et **Vibreur** sont disponibles sur les mobile M921/M922,
 ** la fonction **Eclairage** est disponible sur le mobile M922,
 *** la fonction **Changer code** n'est disponible qu'après programmation par l'exploitant système.

Accéder au menu personnalisation


Vous souhaitez accéder aux fonctions de personnalisation du mobile.



Mobile au repos :

- 1 - Validez **Menu** ↵.
- 2 - Utilisez la touche ◀▶ pour accéder au menu **Personnalise**.
- 3 - Validez ▶ **Personnalise**.

Accès raccourcis :




L'accès à ces fonctions est aussi disponible en composant le code spécifique après avoir validé **Menu** ↵.
 Consultez le tableau suivant pour la liste des codes :






Appels bis	24	Microcasque*	64
Appels reçus	27	Messagerie	68
Bip touche	28	Réponse auto.	72
Changer code***	23	Sélection	73
Choisir base	22	Touche First	83
Clavier	25	Vibreur*	84
Eclairage**	32	Volume sonn.	87
Langue	52	Votre nom	86
Mélodie	63		

Régler le volume de la sonnerie

5 niveaux (dont la coupure) sont disponibles pour régler le volume de la sonnerie.




- 1 - Validez **Volume sonn.**
L'écran propose 5 niveaux dont la coupure.
- 2 - Sélectionnez un **niveau de 1 à 4** avec la touche  ou en appuyant sur les touches numériques du clavier.
 - Pour couper la sonnerie :
- sélectionnez **0**.
Dans ce cas, l'icone  s'allume à l'écran de pour rappel.
- 3 - Validez **Ok**  pour terminer.

Raccourci de coupure de sonnerie :



Mobile au repos, vous pouvez rapidement couper la sonnerie :


- Appuyez et maintenez l'appui sur la touche **0** (pendant 2 secondes).
Le mobile ne sonne plus ; l'icone  s'allume à l'écran pour rappel.




Pour rétablir la sonnerie du mobile :

- Appuyez et maintenez l'appui sur la touche **0** (pendant 2 secondes).


Choisir la mélodie de sonnerie


Vous avez le choix entre 6 mélodies différentes.







- 1 - Validez **Mélodie** .
- 2 - Sélectionnez **1 à 6** avec la touche  ou en appuyant sur les touches numériques du clavier.
A chaque sélection, le mobile diffuse la mélodie.
- 3 - Validez **Ok**  pour terminer.

Sélectionner les priorités d'accès aux répertoire/journaux


Cette fonction donne la possibilité de choisir l'ordre d'accès aux répertoire et journaux par la touche . Par défaut, l'ordre de présentation sera : **répertoire privé, journal des appels reçus et journal des appels bis**. Vous souhaitez modifier cet ordre de présentation.






- 1 - Validez  **Sélection**.
L'écran affiche l'ordre de présentation par défaut : répertoire - journal des appels reçus - journal des appels bis.
- 2 - Validez  **Changer** jusqu'à affichage de l'ordre souhaité.
L'écran présente successivement les six choix.
- 3 - Validez **Ok**  pour terminer.
Selon le choix :
 - un appui sur la touche  donne accès au premier élément,
 - deux appuis donnent accès au second élément,
 - trois appuis donnent accès au troisième élément.

Choisir l'utilisation du clavier au repos

Cette fonction permet de déterminer si, mobile au repos, la saisie directe au clavier doit lancer une prénumérotation ou une recherche immédiate dans le répertoire.
Par défaut, la fonction prénumérotation est activée.



- 1 - Validez **Clavier** .
Selon le cas, l'écran propose Recherche ou Prenum.
- 2 - Validez  **Recherche** pour activer la recherche dans le répertoire.
ou
Validez **Prenum.**  pour réactiver la prénumérotation.

Personnaliser le nom du mobile

Cette fonction permet de personnaliser le mobile en lui attribuant un nom (au lieu de «Mobile»).


Note : la procédure de saisie d'un nom est identique à celle décrite au § *Le répertoire privé*.



- 1 - Validez **Votre nom**.
L'écran invite à saisir le nom du mobile.
- 2 - Saisissez le nom de l'utilisateur du mobile par exemple (10 caractères maximum).
 - En cas d'erreur :
 - Validez **Gommer** ou sélectionnez le caractère à remplacer avec **◀▶** et composez le nouveau caractère.
- 3 - Validez **Ok** pour terminer.

Activer / désactiver le bip d'appui touche


Par défaut, à la livraison, à chaque appui sur une touche du clavier, un bip de confirmation d'appui touche est diffusé. Vous pouvez le supprimer ou le rétablir.



- 1 - Validez **Bip touche**.
En fonction de la personnalisation précédente, un des choix suivants s'affiche.
- 2 - Validez **Non** pour désactiver le bip d'appui touche.
ou
Validez **Oui** pour activer le bip d'appui touche.

Choix du type de microcasque raccordé*


Cette fonction permet de régler le type de microcasque utilisé avec le mobile.



- 1 - Validez **Microcasque**.
- 2 - Sélectionnez le type de casque désiré.
Note : en cas de doute, nous vous conseillons de consulter votre exploitant système.

Activer / désactiver la fonction réponse automatique

Cette fonction permet lors d'un appel entrant, un décrochage automatique 10 secondes après le début de l'appel.




- 1 - Validez **Réponse auto** ← .
En fonction de la personnalisation précédente, un des choix suivants s'affiche.
- 2 - Validez ▶ **Non** pour désactiver la fonction.
ou
Validez **Oui** ← pour activer la fonction.

Activer / désactiver le vibreur*

Cette fonction permet lors d'un appel entrant, d'activer le vibreur en plus (ou non) de la sonnerie.

Note : pour ne conserver que le vibreur lors d'un appel entrant, vous devez couper la sonnerie (voir le § Personnalisation du mobile - Régler le volume de la sonnerie).




- 1 - Validez ▶ **Vibreur**.
En fonction de la personnalisation précédente, un des choix suivants s'affiche.
- 2 - Validez ▶ **Non** pour désactiver la fonction.
ou
Validez **Oui** ← pour activer la fonction.

Activer / désactiver l'éclairage de l'écran*

L'éclairage de l'écran et du clavier peut être désactivé ou ranimé.

Note : l'éclairage est temporisé. L'autonomie de la batterie sera réduite dans le cas d'une utilisation avec éclairage.



- 1 - Validez **Eclairage** ← .
En fonction de la personnalisation précédente, un des choix suivants s'affiche.
- 2 - Validez ▶ **Non** pour désactiver la fonction.
ou
Validez **Oui** ← pour activer la fonction.

* Proposé à l'écran, mais disponible selon version mobile

Programmer la touche First

Par défaut, cette touche donne un accès direct à la fonction Bis. Il est possible de lui affecter un numéro d'urgence ou l'accès direct à une autre fonction du menu que vous utilisez régulièrement.

Note : la procédure d'enregistrement des numéros et intitulés est identique à celle décrite au § Le répertoire privé.




- Validez **Touche First**.
L'écran invite à programmer un numéro d'appel d'urgence ou l'accès à une fonction du menu.

Numéro d'urgence :

Vous souhaitez enregistrer un numéro d'urgence


- 1 - Validez **Touche SOS**.
L'écran invite à composer le numéro d'urgence.
- 2 - Composez le **numéro à appeler en cas d'urgence** et validez **Ok** pour terminer.
L'écran invite à saisir l'intitulé du numéro d'urgence.
- 3 - Entrez **l'intitulé** (5 caractères max.).
 - En cas d'erreur :
 - Validez **Gommer** ou sélectionnez le caractère à remplacer avec **◀▶** et composez le nouveau caractère.
- 4 - Validez **Ok** pour terminer.



Accès direct à une fonction du menu :



Vous souhaitez enregistrer un accès à une fonction du menu.


- 1 - Validez **Menu direct**.
L'écran invite à saisir le code du menu direct.
- 2 - Tapez le **code menu** (voir tableau en début de §).
- 3 - Validez **Ok**.
L'écran invite à saisir l'intitulé du menu direct.
- 4 - Entrez **l'intitulé** (5 caractères maximum).
- 5 - Validez **Ok** pour terminer.



Visualiser la réception radio

Cette fonction permet de vérifier la qualité de réception du mobile.

Note : icône  allumé entièrement : réception maxi,
 icône  allumé partiellement : réception mini,
 icône éteint : pas de réception.



1 - Validez **Portée** .

L'écran affiche l'indice de réception détecté.


- **1 à 4** : indique l'indice de qualité de la réception (4 étant le meilleur indice).

- **0** : vous êtes hors de portée radio.

2 - Validez **Ok**  pour sortir.

Adapter l'écoute à l'environnement

Cette fonction permet d'adapter votre écoute au milieu ambiant.



1 - Validez **Ambiance**.

L'écran présente les deux premiers réglages disponibles.

2 - Validez **Calme** ou

Bruyante  ou

Mixte,

en fonction de votre environnement.


Note : appuyez sur  pour afficher les divers réglages.


. En cours de communication et selon votre sensibilité auditive, vous ajusterez le niveau d'écoute avec les touches **+** ou **-**.







Programmer l'accès automatique à la messagerie vocale*

Utilisez cette fonction pour définir l'accès direct à votre messagerie par la touche .



- 1 - Validez **Messagerie** .
L'écran invite à composer le numéro d'accès à la messagerie.
- 2 - Composez le **numéro de la messagerie vocale** .

· En cas d'erreur :
- Validez  **Gommer**.
- 3 - Validez **Ok** .
- 4 - Composez le **numéro d'accès**.
ou
Passez à l'étape 5.
- 5 - Validez **Ok**  pour terminer.

Mobile au repos, vous pouvez consulter votre messagerie en appuyant directement sur la touche . Si vous n'avez pas saisi les informations de l'étape 4, vous serez invité à le faire.

Personnaliser le code d'accès

Cette fonction, disponible après programmation par l'exploitant système, permet de personnaliser le code d'accès qui vous est demandé* pour réactiver votre mobile après extinction.


Note : si le mobile a été arrêté par appui sur la touche **C** et si la fonction "Activer code d'accès" est activée, vous devez renseigner un code secret de 4 chiffres à la réactivation du mobile.



- 1 - Validez **Changer code**.
L'écran invite à saisir l'ancien code.
Note : le code d'accès par défaut est 0000.

- 2 - Composez l'**ancien code d'accès**.
L'écran affiche une étoile à chaque saisie.

- En cas d'erreur :
- Validez **Gommer**.



- 3 - Validez **Ok**.
L'écran invite à saisir le nouveau code d'accès.

- 4 - Composez le **nouveau code d'accès**.
L'écran invite à confirmer ce code d'accès.




- 5 - Validez **Ok**.
L'écran invite à saisir une seconde fois, le nouveau code d'accès.


- 6 - Composez le **nouveau code d'accès** et validez **Ok**.

Choix de la base

Dans le menu général, cette fonction permet de choisir la base avec laquelle le mobile va fonctionner.



Mobile au repos :


- 1 - Validez **Menu** puis, **Choisir base**.
L'écran propose de choisir un numéro de base (de 1 à 8) ou le mode automatique pour fonctionner avec la base la plus proche.
- 2 - Sélectionnez le **numéro de la base** ou **Auto** avec la touche  ou en appuyant sur les touches du clavier.
- 3 - Validez **Ok** pour terminer.

Choix de la langue

Dans le menu général, cette fonction permet de modifier la langue d'utilisation. Douze langues sont proposées.





Mobile au repos :

- 1 - Validez **Menu** puis, **Langue**.
L'écran présente les deux premières langues disponibles.
- 2 - Utilisez la touche  pour afficher la langue désirée.
- 3 - Validez la langue désirée (**Français** par exemple).
L'écran invite à confirmer le choix.
- 4 - Validez **Oui** pour terminer.
L'écran présente les menus dans la langue sélectionnée.

Verrouillage du clavier

Mobile au repos, cette fonction permet de verrouiller le clavier afin d'éviter les appuis accidentels. Vous pouvez toutefois recevoir les appels.



- 1 - Appuyez sur la touche **C**.
L'écran propose de verrouiller le clavier.
- 2 - Validez **Verrou**.
L'icône  s'allume à l'écran pour rappel.
- Pour déverrouiller le clavier :
 - Appuyez sur la touche **C**.
 - Validez **Ann. verrou**.


Arrêt du mobile

Mobile au repos, cette fonction permet d'arrêter le mobile afin d'économiser la batterie.


Note : dans ce cas vous ne recevez plus les appels (pas d'enregistrement dans le journal des appels).

Désactiver le mobile

Vous vous absentez et souhaitez désactiver le mobile.




1 - Appuyez sur la touche **C** .
L'écran propose d'arrêter le mobile.

2 - Validez **Arrêt**.
L'écran du mobile s'éteint. Toutefois, si le mobile est posé sur son chargeur, l'icone  clignote.

Note : un appui maintenu sur la touche **C** (pendant 2 secondes) permet aussi d'éteindre le mobile.

Réactiver le mobile :

Après une absence, vous souhaitez utiliser votre mobile dont l'écran est éteint.



- Appuyez sur la touche **C** .

Lorsque l'utilisation d'un code d'accès a été programmée par l'exploitant système, l'écran invite à le saisir.

Note : voir § Personnalisation du mobile - Changer code.

- Composez votre **code d'accès**.
A l'écran, des étoiles masquent les codes saisis.

. En cas d'erreur :

- Validez **Gommer**.

- Validez **OK** pour terminer.
L'écran de repos s'affiche.

Glossaire

Appui maintenu	L'appui sur la touche doit être de 2 secondes minimum.
Codes	Codes personnels, agissant comme mot de passe. Deux codes vous sont attribués. - code d'accès : permet d'annuler un verrouillage du mobile. Le code par défaut est 0000. - code secret d'accès à la messagerie : code à 2 ou 4 chiffres permettant d'accéder à votre boîte vocale.
Conférence	Communication à trois, à partir d'une communication avec deux correspondants.
Exploitant système	Responsable de la programmation des spécificités de votre mobile.
Fonction secret	Votre correspondant n'entend pas lorsque vous parlez.
Groupe d'interception	Ensemble de postes associés dans un même groupe et autorisés à intercepter les appels destinés à ce groupe.
Journal des appels reçus	Liste récapitulant les appels reçus par le mobile (30 appels différents).
Journal des Bis	Liste récapitulant les dix derniers appels émis par le mobile.
Mode mains libres	Mode téléphonique permettant par activation du haut-parleur, de dialoguer à distance du mobile (50 cm).
Répertoire privé	Répertoire propre au mobile, contenant les noms et numéros de 100 correspondants.
Sonnerie générale	Sonnerie sur un poste non identifié.

PS10419AFRBA01 - 03.2005

Copyright© 2004 EADS -

Reproduction interdite. Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable. Connexity est une marque déposée de EADS. EADS est une marque déposée de EADS N.V.

EADS - SAS au capital de 29 309 392 Euros - 414 848 986 RCS Versailles

EADS Defence and Security Systems SA
Defence and Communications Systems

Rue JP Timbaud - Montigny-Le-Bretonneux
78063 SAINT QUENTIN YVELINES CEDEX - France

Tel : 01 34 60 80 00

Fax : 01 34 60 72 41

www.eads.com